# ZEROGRAVITY

## DOBÓR ROZMIARU UPRZĘŻY



1. Wykonaj pomiar w pozycji siedzącej przykładając miarę pod kolano i mierząc aż do karku w sposób przedstawiony na rysunku.
2. Dobierz rozmiar uprzęży posługując się tabelką. Jeśli mieścisz się w zakresie odpowiednim dla dwóch rozmiarów weź pod uwagę również szerokość siedziska. Jeśli uznasz, że szersze siedzisko będzie dla Ciebie bardziej komfortowe wybierz większy rozmiar. Należy pamiętać, że im mniejszy rozmiar tym niższe ma podwieszenie. Różnice w wysokości podwieszenia między poszczególnymi rozmiarami wynoszą 1 cm.




| | wysokość podwieszenia (cm) | szerokość deski siedziska – przód/tył (cm) | głębokość siedziska (cm) | wysokość oparcia (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 43 | 33/35 | 44 | 65 |
| M | 44 | 33/35 | 47 | 68 |
| L | 45 | 34/36 | 49 | 71 |
| XL | 46 | 35/37 | 52 | 75 |